

## Условия использования ванны

Производя чистку ванны, используйте мягкую ткань, в случае необходимости, используйте жидкие сантехнические чистящие средства.

Не используйте абразивные чистящие средства!

Избегайте механических повреждений ванны – сильных ударов и царапания!

Избегайте продолжительного контакта поверхности ванны с сильно красящими веществами!

## Подготовка места под установку ванны

Перед установкой ванны следует подготовить пол и стены. Угол в котором будет находится ванна, а также стена, должны быть под прямым углом по отношению к полу.

Все коммуникации, если они находятся в месте, где будет установлена ванна, следует установить так, чтобы они не мешали ножкам ванны и самой ванне.

Если в ванну вмонтированы смесители, то под ванной следует установить вывод горячей и холодной воды с диаметром 1/2".

## Установка ванны

Открутите защитные детали от основания ножек (деревянные), которые необходимы для безопасной транспортировки ванны.

Прикрутите ножки ванны.

Установите систему перелива.

Замерьте высоту декоративной панели (ножки декоративной панели должны быть полностью закручены).

Расположите ванны в выбранном вами месте.

Отрегулируйте высоту ванны так, чтобы высота между краями ванны и декоративной панели была 5 мм (чтобы панель была свободно устанавливалась и снималась).

С помощью уровня, установите ванну.

Соедините сифон с канализацией. Канализационный вывод Ø 50 мм должен находится на уровне пола (или не выше, чем 5 см от пола) и не ближе радиуса 20 см от центра стока ванны. В случае необходимости используйте разные переходники и удлинители.

Установите декоративную панель, отрегулировав ножки панели так, чтобы панель зафиксировалась по краям ванны.

